

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## GEBRAUCHSANWEISUNG

iWax Rollenwachswärmer Trio 120W



**Importeur:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
Ul. Graniczna 8b, Gebäude  
DC2A 54-610 Wrocław, Polen  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/01/2025



**Technische Daten:**

<b>Spannung</b>	<b>230 V</b>
<b>Frequenz</b>	<b>50 Hz</b>
<b>Leistung</b>	<b>120 W</b>
<b>Abmessungen des Heizsockels</b>	<b>26 x 16 x 5cm</b>

**Verwendung:**

1. Das Wachs in den Behälter geben und den Deckel aufsetzen.
2. Schließen Sie das Gerät an und schalten Sie den Heizsockel mit der Taste 0/I ein. Bei dem Modell TRIO 120W schaltet sich jedes Heizelement separat ein.



3. Die durchschnittliche Schmelzzeit des Waxes beträgt etwa 30 Minuten. Abhängig von der Art des Waxes.
4. Wenn das Wachs geschmolzen ist, schalten Sie den Heizsockel mit der Taste 0/I aus.
5. Achten Sie darauf, dass das Wachs nicht zu heiß ist, bevor Sie es auf die Haut auftragen, um Verbrennungen zu vermeiden.
6. Tragen Sie das Wachs mit einem Stäbchen entlang der Haarrichtung auf die Haut auf.
7. Kleben Sie dann das Haarentfernungspapier auf.
8. Ziehen Sie das Haarentfernungspapier in die entgegengesetzte Richtung des Haarwachstums.
9. Entfernen Sie das restliche Wachs mit Öl oder Olivenöl.
10. Wenn die Behandlung beendet ist, schalten Sie den Heizsockel mit der Taste 0/I aus und ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose.

**Reinigung des Geräts:**

1. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scharfen Reinigungsmittel.
2. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
3. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
4. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zur Reinigung.
5. Zum Entfernen von Wachsrückständen können Sie eine spezielle Flüssigkeit verwenden.

## **Zusammensetzung des Sets:**

1. Netzkabel.
2. Wachswärmer x3.
3. Heizsockel.

## **SICHERHEITSVORKEHRUNGEN**

1. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Lt d.) durchgeführt werden.
2. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.
3. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an ein von ACTIVESHOP Sp. z o.o. autorisiertes Servicezentrum:
  - a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, (b) das Gerät verströmt einen seltsamen Geruch, raucht oder gibt seltsame Geräusche von sich, (c) das Netzkabel ist beschädigt, (d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.
4. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
5. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
6. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
7. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
8. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
9. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

## **VORSICHT!**

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder sonstiger Störungen an eine autorisierte Kundendienststelle - so vermeiden Sie jede Gefahr.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden, so dass sie die damit verbundenen Risiken verstehen.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Der Missbrauch des Elektrogeräts oder der Kontakt mit ihm kann eine Gefahr für die Gesundheit darstellen oder zum Tod führen; bewahren Sie es daher außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## ENTSORGUNG DES GERÄTS



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen bei umweltgerechten Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt gemäß der Richtlinie

Elektro- und Elektronik-Altgeräte die Umwelt zu schützen, müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Altgeräte, die vollständig verwertbare Bestandteile enthalten, sollten daher am Ende ihrer Nutzungsdauer dem Recycling zugeführt werden. Sie sollten daher bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

## LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 % gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.

