

ACTIVESHOP[®]

ISTRUZIONI PER L'USO

Dispositivo elegante platinum T6 per il sistema di dimagrimento del corpo





Importatore:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2024



Costruzione del dispositivo



Teste



Teste di collegamento

1. Testa di raffreddamento



2. Testa del vuoto grande



3. Testa del vuoto piccola



4. Cavitazione



5. Corpo RF



6. Fronte RF



Dati tecnici

Tensione	220-240V
Potenza	95W
Intensità attuale	2A
Peso lordo	15 kg

Dimensioni




Istruzioni per l'uso:

1. Collegare le testine all'unità e quindi collegare l'unità all'alimentazione.
2. Accendere l'unità utilizzando il pulsante O/I sul retro e premere l'interruttore sul lato anteriore.
3. Viene visualizzato il seguente menu.

4. Premere sull'icona della testina corrispondente.



5. Viene visualizzato il seguente menu



6. Selezionare la testina, la parte del corpo, la funzione, la potenza e la durata del trattamento e premere il pulsante Start. La potenza e la durata del trattamento devono essere regolate individualmente in base alle proprie esigenze.
7. Se si desidera salvare le impostazioni date per una parte del corpo specifica, premere Salva e poi Sì.
8. Spostare la testa sulla parte del corpo selezionata.

Attenzione!

Per evitare lesioni, non tenere la testa troppo a lungo in un unico punto, ma muoverla intorno al corpo.

Durata consigliata dei trattamenti:

1. **Cavitazione** - riduce il grasso, snellisce e rassoda la pelle
 - Mani 10-15 minuti,
 - Talia 15-20 minuti,
 - Gambe 10-15 minuti,
2. **Vacuum & RF** (per i trattamenti RF è necessario utilizzare un gel speciale) - rassoda la pelle, stimola la rigenerazione delle fibre di collagene
 - Talia 15-20 minuti,
 - Gambe 10-15 minuti,
 - Indietro di 10-15 minuti,
 - Braccia 10-15 minuti,
3. **Testa fredda** - restringe i vasi sanguigni, riduce il rossore della pelle
 - Viso 10-15 minuti,
4. **RF large** (per i trattamenti RF è necessario utilizzare un gel speciale) - riduzione delle rughe, miglioramento della circolazione sanguigna, stimolazione delle fibre di collagene per la rigenerazione
 - Talia 15-20 minuti,
 - Gambe 10-15 minuti,
 - Braccia 10-15 minuti,
5. **Piccola radiofrequenza** (per i trattamenti di radiofrequenza è necessario utilizzare un gel speciale) - riduzione delle rughe, miglioramento della circolazione sanguigna, stimolazione delle fibre di collagene per la rigenerazione
 - Viso 15-20 minuti,
 - Spalle 10-15 minuti.

Manutenzione dell'apparecchio

1. Mantenere l'unità pulita. Se necessario, pulire con un panno morbido e umido.
2. Le testine devono essere disinfettate prima e dopo il trattamento. Una concentrazione troppo elevata di disinfettante può danneggiare le testine.
3. Non utilizzare il pannello a sfioramento con stilo o altri oggetti che potrebbero danneggiare la superficie.
4. L'apparecchio si raffredda per circa 15 minuti dopo lo spegnimento. Lasciare raffreddare i componenti.

Controindicazioni al trattamento:

1. Pacemaker o defibrillatore impiantato.
2. Cancro della pelle o stadi precancerosi.
3. Impianti metallici nel corpo.

4. Ipertensione, diabete e malattie cardiache.
5. Gravidanza e allattamento.

6. Ferite aperte o infezioni.
7. Guarigione di parti del corpo

Risoluzione di problemi di base

Problema	Metodo di soluzione
Il dispositivo non si accende	Controllare che il collegamento all'alimentazione sia corretto Controllare che i pulsanti siano accesi
La testa non funziona	Controllare che la testina sia collegata correttamente
Il dispositivo si è surriscaldato	Interrompere il lavoro e lasciare raffreddare l'unità
Nessuna alimentazione	Controllare il fusibile

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo del dispositivo solo da parte di personale medico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Il dispositivo non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'unità in prossimità di liquidi, aree umide o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'unità.
4. Nei casi seguenti, togliere immediatamente la spina dalla presa e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Ltd.:
 - a) L'apparecchio è stato danneggiato, b) l'apparecchio emette un odore strano, fuma o emette rumori strani, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'unità in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con il dispositivo.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'unità potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire la durata fissa del dispositivo, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o incendio dell'apparecchio.

NOTA

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro e che vengano compresi i rischi associati.
3. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.

4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando nelle sue vicinanze si trovano bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o causare la morte; pertanto, tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità con

La direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche deve essere raccolta separatamente e consegnata ai punti di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Gli apparecchi fuori uso e quelli vecchi che contengono componenti completamente riciclabili devono essere inviati al trattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai centri di raccolta competenti e possono essere consegnati anche alla società **ACTIVESHOP Sp. z o.o.**

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. L'unità deve essere conservata in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.