

ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

Elegante platinum T6 afslanksysteem apparaat



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polen

www.activeshop.com.pl


Herz. A/09/2024



Bouw van het apparaat



Hoofden



Aansluitkoppen

1. Koeling



2. Vacuümkop groot



3. Vacuümkop klein



4. Cavities



5. RF lichaam



6. RF-gezicht



Technische gegevens

Spanning	220-240V
Stroom	95W
Huidige intensiteit	2A
Brutogewicht	15 kg

Afmetingen




Gebruiksaanwijzing:

1. Sluit de kopen aan op het apparaat en steek vervolgens de stekker in het stopcontact.
2. Zet het apparaat aan met de O/I-knop aan de achterkant en druk op de schakelaar aan de voorkant.
3. Het volgende menu wordt weergegeven.

4. Druk op het pictogram van de bijbehorende kop.



5. Het volgende menu wordt weergegeven



6. Selecteer het juiste hoofd, lichaamsdeel, functie, vermogen en behandeltime en druk op de Start-knop. Vermogen en behandeltime moeten individueel worden aangepast aan uw behoeften.
7. Als je de opgegeven instellingen voor een specifiek lichaamsdeel wilt opslaan, druk je op Opslaan en vervolgens op Ja.
8. Beweeg het hoofd over het geselecteerde lichaamsdeel.

Attentie!

Houd het hoofd niet te lang op één plaats om letsel te voorkomen, maar beweeg het rond het lichaam.

Aanbevolen duur van de behandelingen:

1. **Cavitatie** - vermindert vet, maakt de huid slanker en steviger
 - Handen 10-15 minuten,
 - Talia 15-20 minuten,
 - Benen 10-15 minuten,
2. **Vacuüm & RF** (voor RF-behandelingen moet een speciale gel worden gebruikt) - verstevigt de huid, stimuleert de regeneratie van collageenvezels
 - Talia 15-20 minuten,
 - Benen 10-15 minuten,
 - Terug 10-15 minuten,
 - Armen 10-15 minuten,
3. **Verkoelende kop** - laat bloedvaten krimpen, vermindert roodheid van de huid
 - Gezicht 10-15 minuten,
4. **RF large** (voor RF-behandelingen moet een speciale gel worden gebruikt) - vermindering van rimpels, verbetering van de bloedcirculatie, stimulatie van collageenvezels voor regeneratie
 - Talia 15-20 minuten,
 - Benen 10-15 minuten,
 - Armen 10-15 minuten,
5. **Kleine RF** (voor RF-behandelingen moet speciale gel worden gebruikt) - rimpelvermindering, verbetering van de bloedcirculatie, stimulatie van collageenvezels voor regeneratie
 - Gezicht 15-20 minuten,
 - Schouders 10-15 minuten.

Onderhoud van het apparaat

1. Houd het apparaat schoon. Veeg indien nodig af met een zachte, vochtige doek.
2. De koppen moeten voor en na de behandeling gedesinfecteerd worden. Een te hoge concentratie ontsmettingsmiddel kan de koppen beschadigen.
3. Bedien het aanraakpaneel niet met stylussen of andere voorwerpen die het oppervlak kunnen beschadigen.
4. Het apparaat koelt ongeveer 15 minuten af na het uitschakelen. Laat de onderdelen afkoelen.

Contra-indicaties voor behandeling:

1. Pacemaker of geïmplanteerde defibrillator.
2. Huidkanker of voorstadia van kanker.
3. Metalen implantaten in het lichaam.
4. Hypertensie, diabetes en hartaandoeningen.
5. Zwangerschap en borstvoeding.

6. Open wonden of infecties.
7. Genezing van lichaamsdelen

Problemen oplossen

Probleem	Oplossingsmethode
Apparaat schakelt niet in	Controleer of de stroomaansluiting correct is Controleer of de knoppen zijn ingeschakeld
Het hoofd werkt niet	Controleer of de kop correct is aangesloten
Het apparaat raakte oververhit	Stop het werk en laat het apparaat afkoelen
Geen stroomvoorziening	Controleer de zekering

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd medisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte ruimtes of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Ltd:
 - a) Er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op de voedingskabel kan trappen.
6. Om veiligheidsredenen moet u de kabel uit het stopcontact halen telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan de kabel uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele trolley, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en vice versa).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs afbrandt.

OPMERKING

1. Neem in geval van schade aan de voedingskabel of andere stringen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Deze apparatuur mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilig gebruik van de apparatuur zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, houd het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooiën van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet apart worden ingezameld en afgegeven aan inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Afgedankte en oude apparaten die volledig recyclebare onderdelen bevatten, moeten daarom voor opwerking worden aangeboden. Ze moeten daarom worden ingeleverd bij de relevante inzamelpunten en kunnen ook worden ingeleverd bij het bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.