

ACTIVESHOP[®]

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Enhet för kroppsantenningsystem Elegante platinum T6




Importör:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2024



Konstruktion av enheten




Huvud



Anslutningshuvuden

1. Kylhuvud



2. Stort vakuumhuvud



3. Vakuumhuvud litet



4. Kavitation



5. RF-kropp



6. RF-ytan



Tekniska data

Spänning	220-240V
Kraft	95W
Nuvarande intensitet	2A
Bruttovikt	15 kg

Mått och dimensioner




Instruktioner för användning:

1. Anslut huvudena till enheten och koppla sedan in enheten i strömförsörjningen.
2. Slå på apparaten med O/I-knappen på baksidan och tryck på strömbrytaren på framsidan.
3. Följande meny visas.

4. Tryck på ikonen för motsvarande huvud.



5. Följande meny kommer att visas



6. Välj lämpligt huvud, kroppsdel, funktion, effekt och behandlingstid och tryck på Start-knappen. Effekt och behandlingstid bör justeras individuellt för att passa dina behov.
7. Om du vill spara inställningarna för en viss kroppsdel trycker du på Saving och sedan på Yes.
8. Flytta huvudet över den valda kroppsdelen.

Lystring!

För att undvika skador ska du inte hålla huvudet för länge på samma ställe, utan flytta det runt kroppen.

Rekommenderad längd på behandlingarna:

1. **Kavitation** - reducerar fett, slätar ut och stramar upp huden
 - Händer 10-15 minuter,
 - Talia 15-20 minuter,
 - Ben 10-15 minuter,
2. **Vakuüm & RF** (särskild gel bör användas för RF-behandlingar) - stramar upp huden, stimulerar kollagenfibrerna att förnyas
 - Talia 15-20 minuter,
 - Ben 10-15 minuter,
 - Tillbaka 10-15 minuter,
 - Armar 10-15 minuter,
3. **Kylande huvud** - krymper blodkärlen, minskar hudrodnad
 - Ansiktet 10-15 minuter,
4. **RF large** (särskild gel bör användas för RF-behandlingar) - rynkminskning, förbättrad blodcirkulation, stimulering av kollagenfibrer för regenerering
 - Talia 15-20 minuter,
 - Ben 10-15 minuter,
 - Armar 10-15 minuter,
5. **Liten RF** (särskild gel bör användas för RF-behandlingar) - rynkminskning, förbättrad blodcirkulation, stimulering av kollagenfibrer för regenerering
 - Ansikte 15-20 minuter,
 - Skuldror 10-15 minuter.

Underhåll av apparaten

1. Håll enheten ren. Torka vid behov av med en mjuk, fuktig trasa.
2. Huvudena ska desinficeras före och efter behandlingen. En för hög koncentration av desinfektionsmedel kan skada huvudena.
3. Använd inte pekskärmen med en penna eller andra föremål som kan skada ytan.
4. Apparaten svalnar i ca 15 minuter efter att den stängts av. Låt komponenterna svalna.

Kontraindikationer för behandling:

1. Pacemaker eller inopererad defibrillator.
2. Hudcancer eller förstadier till hudcancer.
3. Metallimplantat i kroppen.
4. Hypertoni, diabetes och hjärtsjukdomar.
5. Graviditet och amning.

6. Öppna sår eller infektioner.
7. Läkning av kroppsdelar

Grundläggande problemlösning

Problem	Metod för lösning
Enheten slås inte på	Kontrollera att strömanslutningen är korrekt Kontrollera att knapparna är påslagna
Huvudet fungerar inte	Kontrollera att huvudet är korrekt anslutet
Enheten överhettades	Stoppa arbetet och låt enheten svalna
Ingen strömförsörjning	Kontrollera säkringen

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning vid kosmetiska operationer. Om apparaten endast används av kvalificerad medicinsk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Ta inte isär apparaten och försök inte använda den för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte enheten i närheten av vätskor, våta områden eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i enheten.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd:s auktoriserade service i följande fall:
 - a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
5. Placera inte några föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på strömkabeln.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut kabeln ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller.
9. För att garantera enhetens fasta livslängd rekommenderas att man håller ett intervall på en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämja med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med brinner upp.

NOT

1. Vid skador på nätkabeln eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna utrustning får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och förtrogenhet med utrustningen om övervakning eller instruktioner ges om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.

4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer utan tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, förvara därför apparaten oåtkomlig för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshandling av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med

Direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat och lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning. Uttjänta och gamla apparater som innehåller helt återvinningsbara komponenter bör därför skickas till uppårbetning. De ska därför lämnas till relevanta samlingsställen och kan även lämnas till företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras i en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C endast i sin originalförpackning. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.